

## Tamiseuses ScanStone

### Modifier les Réglages sur le Boitier de Commande Canbus.

*Pour accéder aux réglages :*

- Appuyez sur et maintenez appuyé le bouton **Page**, puis appuyez le bouton **Self Centre Steering**. (Direction à rappel automatique)
- Après quelques secondes, la première page des réglages apparaîtra.
- Relâchez le bouton de **Direction 'Steering'** tout d'abord.
- Chaque pression sur le bouton fera passer les différents pages.
- Appuyez une fois sur le bouton **Self Centre Steering** (Direction à rappel automatique) pour sortir au mode de réglage.

*Pages de Réglages*

Page 1 : Direction



- Alignez la direction, et puis désactivez l'alimentation hydraulique avant d'accéder aux réglages.
- Direction Mid-point – Joystick 3 – Droite (XCONV/CONVOYEUR TRANS) pour sauvegarder la position.
- Direction Meter ajustement- Joystick 3 – en haut/en bas (PRESSION/PRESSURE) pour régler le offset.
- La valeur Typique : 110-130

*Pour sortir :*

Appuyez le bouton Self Centre Steering. (Direction à rappel automatique)